



有楽町朝日ホール 12階ロビー見取り図

施設内のソファ、テーブルなどの設備の移動はお断りします。
 防火シャッターの下りる場所には物は置けません。
 壁、柱などにポスターなどを貼ることはできません。

防火シャッター お客様の動線

- ① 上手ホール内、上手通路、下手ホール内：20A×100V=2kW（4カ所合計）
- ② 階段横：20A×100V=2kW（1カ所） ③ 喫茶コーナー：20A×100V=2kW（1カ所）
- ④ 窓際、自販機横：20A×100V=2kW（2カ所）
- ⑤ 分電盤：最大5kW【20A×100V=2kW（4口）】

Ⓜ コンセント設置場所

立ち入り禁止